

Isotanche Classic Pro

L'installation d'une véritable douche à carrelage avec sol de douche intégré dans la continuité du carrelage de la salle de bain.

Notice de pose

Réaliser une douche à l'italienne avec Isotanche.

Possibilité de fabrication sur mesure.



01. Réserver l'emplacement du siphon de sol et son tube d'évacuation.



02. Positionner la feuille Isotanche en la remontant sur les murs de manière à former les angles.



03. Orienter le siphon de sol dans le sens désiré et relier au tube d'évacuation préalablement découpé avec le solvant PVC pour soudure à froid. Régler la hauteur de la bonde à l'aide des pieds.



04. Ajuster la feuille Isotanche. Les remontées verticales des murs doivent être de 15/20 cm environ. Couper l'excédent des hauteurs mais ne jamais couper dans les angles. Pour fixer les remontées verticales sur les murs, oler la feuille Isotanche en utilisant de préférence la colle spéciale pour remontées Isotanche ou l'adhésif double face pour remontées Isotanche.



05. Dans les angles, replier soigneusement le surplus de la feuille Isotanche avec un pli mouchoir. Coller à l'aide de la colle spéciale pour remontées Isotanche. Astuce : pour éviter tout effet de surépaisseur dû au pli mouchoir, réaliser auparavant une petite engravure dans l'angle du mur, ou simplement appliquer, lors de la pose du carrelage, davantage de colle à carreler sur le mur nu pour rattraper l'épaisseur créée par ce pli.



06. Poser le support de grille afin de protéger l'intérieur du siphon de sol et préparer une forme de pente vers la bonde (1cm/m). S'aider du gabarit d'aide à la chape Isotanche.



07. Réaliser directement sur la feuille Isotanche une chape de carrelage béton ou mortier (d'environ 3 à 4 cm). Vous pouvez vous aider de la règle coulissante du gabarit d'aide à la chape.



08. Réaliser le carrelage et mettre en place la grille.

Isotanche Classic Pro D50 SH Grille carrée

