


**Plaque de déclenchement Geberit Omega20 pour rinçage double touche**

**Utilisation**

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Omega

**Caractéristiques**

- Déclenchement par le dessus ou frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

**Détails du produit**

Force de déclenchement	<lt/> 20 N
Matériau	Matière synthétique

**Livré avec**

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

**Assortiment**

N° de réf.	Couleur / surface
115.085.KH.1	Chromé brillant / chromé mat / chr. brillant
115.085.KJ.1	Blanc / chromé brillant / blanc
115.085.KK.1	Blanc / doré / blanc
115.085.KL.1	Blanc / chromé mat / chromé mat
115.085.KM.1	Noir / chromé brillant / noir
115.085.KN.1	Chromé mat / chromé brillant / chromé mat

-  Couleurs et surfaces sont indiqués suivant l'ordre plaque / bague / poussoir dans le tableau de commande