




Description		No.
Pince Expander (sans tête Expander)	1	12000
Sets Power Torque ROCAM® EXPANDER	2,9	12300
Sets Power Torque ROCAM® EXPANDER	3,3	12302
Sets Power Torque ROCAM® EXPANDER	3,385	12303
Sets Power Torque ROCAM® EXPANDER	3,3	12304
Sets Power Torque ROCAM® EXPANDER	3,28	12305
Sets Power Torque ROCAM® EXPANDER	3,3	12309
Sets Power Torque ROCAM® EXPANDER	3,3	12310
Sets Power Torque ROCAM® EXPANDER	3,6	12311
Sets Power Torque ROCAM® EXPANDER	3,3	12317
Sets Power Torque ROCAM® EXPANDER	3,6	12318

Suppression des coûts de raccord et de stockage

- Passage entre les segments de tube et les manchons
- Économies jusqu'à 50% des coûts de main d'oeuvre, matériau de brasage, et d'énergie par rapport aux connexions avec raccord
- Assemblage sûr des tubes, conforme aux normes DVGW
- Robuste, léger et à faible usure
- Réglage précis de l'espace capillaire

Données techniques

- Modèle: 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1.1/8 Pouce
- Poids de produit: 3,6 kg